

## Bedienungsanleitung für Hotel-Haartrockner mit diebstahlsicherer Wandhalterung und 2-stufigem Gebläseschalter

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und nehmen Sie den Haartrockner aus der Wandhalterung.



Am Handgriff können Sie über den Schalter die gewünschte Gebläsestufe wählen:

- 0 das Gerät ist ausgeschaltet.
- 1 niedrige Gebläsestufe, um das Haar zu frisieren.
- 2 hohe Gebläsestufe, um das Haar zu trocknen.

Sobald Sie den Haartrockner in die Halterung zurückstellen, schaltet er sich automatisch ab, da sich in der Halterung ein Schalter befindet.

Legen Sie **nicht** Ihre Hand oder setzen Sie andere Gegenstände auf den Ventilator an der Rückseite des Geräts, wenn der Haartrockner läuft. Sonst kann es zur Überhitzung kommen und Funktionsstörungen treten auf.

### Gebrauch und Reparatur:

- **Keine** Gegenstände oder Hand im laufenden Zustand auf den Ventilator bzw. das Gebläse der auf der Rückseite bzw. Frontseite setzen.
- Säubern Sie das Kabel und das Gerätegehäuse **nicht** mit einem Verdünnungsmittel.
- Bei einer Funktionsstörung, nehmen Sie den Stecker aus der Steckdose und wenden sich an einen Elektrofachmann für eine evtl. Reparatur.

### Technische Daten

Anschlußwert: 1,35 kW / 220 - 230 V  
Frequenz: 50 Hz  
Strom: 4,6 A  
Energie: 1.350 W